

## Nachstellung der Endpunkte

---

Lösche die alte Endlage, indem du die Tasten AUF und STOPP (für die obere Endlage) oder AB und STOPP (für die untere Endlage) gemeinsam für ca. 6 Sekunden gedrückt hältst. Der Motor bestätigt das Löschen der alten Endlage durch einmaliges Rucken und einen einfachen langen Signalton.

### **OBERE ENDLAGE**

Taste AUF gedrückt halten, bis der Motor sich in Richtung „auf“ in Bewegung setzt. Am gewünschten Endpunkt halte den Motor mit der Taste STOPP an. Durch kurzes Betätigen der Tasten AUF und AB lässt sich der Motor ruckweise fein justieren.

Zum Bestätigen der oberen Endlage drücke und halte die Tasten AUF und STOPP gemeinsam für ca. 3 Sekunden.

Der Motor bestätigt den neuen oberen Endpunkt durch zweimaliges Rucken und einen dreifachen Signalton.

### **UNTERE ENDLAGE**

Taste AB gedrückt halten, bis der Motor sich in Richtung „ab“ in Bewegung setzt. Am gewünschten Endpunkt halte den Motor mit der Taste STOPP an. Durch kurzes Betätigen der Tasten AUF und AB lässt sich der Motor ruckweise fein justieren.

Zum Bestätigen der unteren Endlage drücken und halte die Tasten AB und STOPP gemeinsam für ca. 3 Sekunden.

Der Motor bestätigt den neuen unteren Endpunkt durch zweimaliges Rucken und einen dreifachen Signalton.