



KAISER NIENHAUS

Kanal am Handsender oder Wandsender verschieben/löschen

VERSCHIEBEN/LÖSCHEN

Voraussetzungen:

Der Sender ist bereits mit einem Motor gekoppelt (eingelernt).
Der Behang reagiert auf Befehle des aktuell gewählten Kanals.

VERSCHIEBEN:

Aktuellen Kanal auswählen

Stelle sicher, dass am Sender der bereits eingelernte Kanal ausgewählt ist.

In Programmiermodus wechseln

Drücke KURZ auf der Rückseite des Senders die linke P2-Taste.
→ Der Behang macht zwei kurze Bewegungen (Wippen).
Drücke KURZ auf der Rückseite des Senders die linke P2-Taste.
→ Der Behang macht zwei kurze Bewegungen (Wippen).

Neuen Kanal auswählen

Wähle nun vorne am Sender den neuen Zielkanal aus (z. B. einen anderen Einzelkanal oder Gruppenkanal).

Kanalübernahme bestätigen

DRÜCKE und HALTE die Stopp-Taste vorne am Sender.
→ Der Behang wippt erneut, was die Übernahme auf den neuen Kanal bestätigt.

Achte darauf, dass sich der Sender während des Vorgangs in Funkreichweite zum Behang befindet. Wiederhole diesen Vorgang für jeden weiteren Motor/Kanal, den du umstellen möchtest.

LÖSCHEN:

Bestehenden (eingelernten) Kanal auswählen

Stelle sicher, dass am Sender der aktuell eingelehrte Kanal aktiv ist.

Programmiermodus aktivieren

Drücke auf der Rückseite des Senders die linke P2-Taste.
→ Der Behang macht zwei kurze Bewegungen (Wippen).
Drücke auf der Rückseite des Senders die linke P2-Taste.
→ Der Behang macht zwei kurze Bewegungen (Wippen).

Kanal auswählen, der gelöscht werden soll

Wähle vorne am Sender den Kanal aus, der gelöscht werden soll.

Löschung bestätigen

Drücke erneut die P2-Taste (Rückseite).
→ Der Behang wippt erneut, was das Löschen des Kanals bestätigt.

Hinweise:

Der Kanal ist nun nicht mehr mit dem Behang verbunden.
Der Behang reagiert nicht mehr auf Befehle von diesem Kanal.
Möchtest du den Kanal später wieder nutzen, muss er erneut eingelernt werden.